


**EN**

## NEW EPSON MODELS

A new code transmission method means TC3-CTL **CANNOT** learn codes from the remote.

By default this TC3-CTL has these new Epson codes assigned:



To change or set codes you **MUST** now use the codes in the software library.

**VS Program Button set**

Command	Control Type	Brand	Model	Function	Code
<input checked="" type="checkbox"/> 1	IR	Epson	new2021	Select	
<input type="checkbox"/> 2	RS-232	Select		Select	
<input type="checkbox"/> 3	RS-232	Select		Add New	
<input type="checkbox"/> 4	RS-232	Select		A/V MUTE	
<input type="checkbox"/> 5	RS-232	Select		COMPUTER	

**Buttons Backlights**

Option A: When pressed light flashes briefly.  
 Option B: Light stays on all the time and turns off briefly when pressed.  
 Option C: When pressed light stays on until an associated button is pressed.

A dropdown menu is open under the 'Function' column for the first row, showing a list of options: Select, Add New, A/V MUTE, COMPUTER, DOWN, ESC, HDMI, HOME, LAN, LEFT, MENU, POWER, RIGHT. The 'POWER' option is highlighted.

The software can be downloaded from [vav.link/tc3-ctl](http://vav.link/tc3-ctl)


Connect the TC3-CTL via USB to the PC to save the commands to the device.

**DE**

## NEUE EPSON-MODELLE

Aufgrund einer neuen Code-Übertragungsmethode kann das TC3-CTL **KEINE** Codes von der Fernbedienung lernen.

Standardmäßig sind diesem TC3-CTL folgende neue Epson-Codes zugewiesen:



Zum Ändern oder Festlegen von Codes **MÜSSEN** Sie ab sofort die Codes in der Softwarebibliothek verwenden.

**VS Program Button set**

Button Name: 1

Buttons Backlights:

- Option A: When pressed light flashes briefly.
- Option B: Light stays on all the time and turns off briefly when pressed.
- Option C: When pressed light stays on until an associated button is pressed.

Command	Control Type	Brand	Model	Function	Code
<input checked="" type="checkbox"/> 1	IR	Epson	new2021	Select	
<input type="checkbox"/> 2	RS-232	Select		Select	
<input type="checkbox"/> 3	RS-232	Select		Add New	
<input type="checkbox"/> 4	RS-232	Select		A/V MUTE	
<input type="checkbox"/> 5	RS-232	Select		COMPUTER	

The "Function" column for button 1 shows a dropdown menu with the following options: Select, Add New, A/V MUTE, COMPUTER, DOWN, ESC, HDMI, HOME, LAN, LEFT, MENU, POWER, and RIGHT. The "POWER" option is currently selected.

Die Software kann von [yav.link/tc3-ctl](http://yav.link/tc3-ctl) heruntergeladen werden


Verbinden Sie das TC3-CTL über USB mit dem PC, um die Befehle im Gerät zu speichern.

**DK**

## NYE EPSON-MODELLER

En ny kodetransmissionsmetode betyder, at TC3-CTL **IKKE KAN** lære koder fra fjernbetjeningen.

Som standard har denne TC3-CTL disse nye Epson-koder tildelt:



Hvis du vil ændre eller indstille koder, **SKAL** du nu bruge koderne i softwarebiblioteket.

**VS Program Button set**

Command	Control Type	Brand	Model	Function	Code
<input checked="" type="checkbox"/> 1	IR	Epson	new2021	Select	
<input type="checkbox"/> 2	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 3	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 4	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 5	RS-232	Select			

**Buttons Backlights**

- Option A:When pressed light flashes briefly.
- Option B:Light stays on all the time and turns off briefly when pressed.
- Option C:When pressed light stays on until an associated button is pressed.

The 'Function' dropdown menu is open, showing the following options:

- Select
- Add New
- A/V MUTE
- COMPUTER
- DOWN
- ESC
- HDMI
- HOME
- LAN
- LEFT
- MENU
- POWER**
- RIGHT

Softwaren kan downloades fra [yav.link/tc3-ctl](http://yav.link/tc3-ctl)


Slut TC3-CTL via USB til pc'en for at gemme kommandoerne på enheden.

**ES**

## NUEVOS MODELOS PARA EPSON

Al tener un nuevo método de transmisión de códigos, esto implica que el TC3-CTL **NO PUEDE** memorizar códigos del mando a distancia.

De forma predeterminada, el módulo TC3-CTL tiene asignados estos nuevos códigos Epson:



Para cambiar o establecer códigos, **DEBE** usar los códigos de la biblioteca de software.

**VS Program Button set**

**Button Name**: 1

**Buttons Backlights**:

- Option A:When pressed light flashes briefly.
- Option B:Light stays on all the time and turns off briefly when pressed.
- Option C:When pressed light stays on until an associated button is pressed.

Command	Control Type	Brand	Model	Function	Code
<input checked="" type="checkbox"/> 1	IR	Epson	new2021	Select	
<input type="checkbox"/> 2	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 3	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 4	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 5	RS-232	Select			

The 'Function' dropdown menu is open, showing a list of options: Select, Add New, A/V MUTE, COMPUTER, DOWN, ESC, HDMI, HOME, LAN, LEFT, MENU, POWER, and RIGHT. The 'POWER' option is highlighted.

El software se puede descargar desde [yav.link/tc3-ctl](http://yav.link/tc3-ctl)


Conecte el TC3-CTL al PC a través de USB para guardar los comandos en el dispositivo.

**FR**

## NOUVEAUX MODÈLES EPSON

En raison d'une nouvelle méthode de transmission des codes, le TC3-CTL **NE PEUT PAS** recevoir les codes à partir de la télécommande.

Ces nouveaux codes Epson ont été affectés par défaut au TC3-CTL :



Pour modifier ou définir des codes, vous **DEVEZ** maintenant utiliser les codes de la bibliothèque du logiciel.

**VS Program Button set**

**Button Name**: 1

**Buttons Backlights**:

- Option A: When pressed light flashes briefly.
- Option B: Light stays on all the time and turns off briefly when pressed.
- Option C: When pressed light stays on until an associated button is pressed.

Command	Control Type	Brand	Model	Function	Code
<input checked="" type="checkbox"/> 1	IR	Epson	new2021	Select	
<input type="checkbox"/> 2	RS-232	Select		Select	
<input type="checkbox"/> 3	RS-232	Select		Add New	
<input type="checkbox"/> 4	RS-232	Select		A/V MUTE	
<input type="checkbox"/> 5	RS-232	Select		COMPUTER	

The 'Function' column for button 1 has a dropdown menu open, listing various command options. The 'POWER' option is highlighted with a blue background.

Le logiciel peut être téléchargé sur [yav.link/tc3-ctl](http://yav.link/tc3-ctl)


Connectez le TC3-CTL par USB au PC pour enregistrer les commandes sur l'appareil.

IT

## NUOVI MODELLI EPSON

Con il nuovo metodo di trasmissione del codice, il TC3-CTL **NON È IN GRADO** di apprendere codici dal telecomando.

Per impostazione predefinita, a questo TC3-CTL sono assegnati i seguenti nuovi codici Epson:



Per modificare o impostare i codici, **È NECESSARIO** utilizzare i codici della libreria del software.

**VS Program Button set**

**Button Name**: 1

**Buttons Backlights**:

- Option A: When pressed light flashes briefly.
- Option B: Light stays on all the time and turns off briefly when pressed.
- Option C: When pressed light stays on until an associated button is pressed.

Command	Control Type	Brand	Model	Function	Code
<input checked="" type="checkbox"/> 1	IR	Epson	new2021	Select	
<input type="checkbox"/> 2	RS-232	Select		Select	
<input type="checkbox"/> 3	RS-232	Select		Add New	
<input type="checkbox"/> 4	RS-232	Select		A/V MUTE	
<input type="checkbox"/> 5	RS-232	Select		COMPUTER	

The "Function" column for button 1 shows a dropdown menu with the following options: Select, Add New, A/V MUTE, COMPUTER, DOWN, ESC, HDMI, HOME, LAN, LEFT, MENU, POWER, and RIGHT. The "POWER" option is currently selected.

Il software può essere scaricato da [yav.link/tc3-ctl](http://yav.link/tc3-ctl)


Collegare il TC3-CTL tramite USB al PC per salvare i comandi sul dispositivo.

NL

## NIEUWE EPSON-MODELLEN

Een nieuwe codetransmissiemethode betekent dat de TC3-CTL **GEEN** codes van de afstandsbediening kan leren.

Standaard zijn aan deze TC3-CTL de volgende nieuwe Epson-codes toegewezen:



Om codes te wijzigen of in te stellen, **MOET** u nu de codes in de softwarebibliotheek gebruiken.

**VS Program Button set**

Command	Control Type	Brand	Model	Function	Code
<input checked="" type="checkbox"/> 1	IR	Epson	new2021	Select	
<input type="checkbox"/> 2	RS-232	Select		Select	
<input type="checkbox"/> 3	RS-232	Select		Add New	
<input type="checkbox"/> 4	RS-232	Select		A/V MUTE	
<input type="checkbox"/> 5	RS-232	Select		COMPUTER	

**Buttons Backlights**

- Option A: When pressed light flashes briefly.
- Option B: Light stays on all the time and turns off briefly when pressed.
- Option C: When pressed light stays on until an associated button is pressed.

The 'Function' column dropdown menu is open, showing the following options:

- Select
- Add New
- A/V MUTE
- COMPUTER
- DOWN
- ESC
- HDMI
- HOME
- LAN
- LEFT
- MENU
- POWER
- RIGHT

De software kan worden gedownload vanaf [yav.link/tc3-ctl](http://yav.link/tc3-ctl)


Sluit de TC3-CTL via USB aan op de pc om de opdrachten op te slaan op het apparaat.

**PL**

## NOWE MODELE EPSON

Nowa metoda transmisji kodów oznacza, że TC3-CTL **NIE MOŻE** nauczyć się kodów z pilota.

Domyślnie TC3-CTL ma przypisane te nowe kody Epson:



Aby zmienić lub ustawić kody, **TRZEBA** teraz użyć kodów znajdujących się w bibliotece oprogramowania.

**VS Program Button set**

Command	Control Type	Brand	Model	Function	Code
<input checked="" type="checkbox"/> 1	IR	Epson	new2021	Select	
<input type="checkbox"/> 2	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 3	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 4	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 5	RS-232	Select			

**Buttons Backlights**

- Option A:When pressed light flashes briefly.
- Option B:Light stays on all the time and turns off briefly when pressed.
- Option C:When pressed light stays on until an associated button is pressed.

The 'Function' dropdown menu is open, showing a list of options: Select, Add New, A/V MUTE, COMPUTER, DOWN, ESC, HDMI, HOME, LAN, LEFT, MENU, POWER, and RIGHT. The 'POWER' option is highlighted.

Oprogramowanie można pobrać ze strony [yav.link/tc3-ctl](http://yav.link/tc3-ctl)


Podłącz TC3-CTL przez USB do komputera, aby zapisać polecenia na urządzeniu.

PT

## NOVOS MODELOS DA EPSON

Um novo método para transmissão de códigos significa que o TC3-CTL **NÃO PODE** aprender códigos com o telecomando.

Por predefinição, este TC3-CTL tem atribuídos estes novos códigos da Epson:



Para alterar ou definir códigos, agora **DEVE** usar os códigos da biblioteca de software.

**VS Program Button set**

Command	Control Type	Brand	Model	Function	Code
<input checked="" type="checkbox"/> 1	IR	Epson	new2021	Select	
<input type="checkbox"/> 2	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 3	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 4	RS-232	Select			
<input type="checkbox"/> 5	RS-232	Select			

**Buttons Backlights**

- Option A:When pressed light flashes briefly.
- Option B:Light stays on all the time and turns off briefly when pressed.
- Option C:When pressed light stays on until an associated button is pressed.

A dropdown menu for 'Function' is open, showing options: Select, Add New, A/V MUTE, COMPUTER, DOWN, ESC, HDMI, HOME, LAN, LEFT, MENU, POWER, and RIGHT. The 'POWER' option is highlighted.

O software pode ser descarregado a partir de [vav.link/tc3-ctl](http://vav.link/tc3-ctl).

Ligue o TC3-CTL ao PC via USB, para guardar os comandos no dispositivo.