

Il connettore USB-A è l'estremità che si collega al laptop. Il connettore USB-B è l'estremità che si collega alla stampante.

Schermatura intrecciata e connettore con anima in ferrite su entrambe le estremità per garantire la protezione dalle interferenze radio e da quelle dovute ai campi elettromagnetici.