


VFM-F40/FP




VISION

vav.link/vfm-f40-fp/


1




2



3




4



5

EN FIX TO STAND
DE BEFESTIGUNG AN STÄNDER
ES FIJACION AL SOPORTE
FR FIXER AU SUPPORT
NL BEVESTIGEN AAN STANDAARD
IT FISSAGGIO SU SUPPORTO
DK FASTGØR TIL STANDER
PT FIXAR AO SUPORTE
PL MONTAŻ NA STOJAKU

EN OR MAGNET
DE ODER MAGNET
ES O MEDIANTE TIRA ADHESIVA IMANTADA
FR OU AVEC L'AIMANT
NL OF MET MAGNEET
IT O MAGNETE
DK ELLER MAGNET
PT OU COM UM IMAN
PL LUB NA MAGNESIE



RESET

ZURÜCKSETZEN

RESTABLECER

RÉINITIALISER

RÉINITIALISER

RESET

NULSTIL

REINICIALIZAÇÃO


RESETOWANIE

1



EN PRESS AND RELEASE
DE DRÜCKEN UND LOSLASSEN
ES PULSAR Y SOLTAR
FR APPUYER ET RELACHER
NL INDRUKKEN EN LOSLATEN
IT PREMERE E RILASCIARE
DK TRYK OG SLIP
PT PREMIR E SOLTAR
PL NACIŚNIJ I ZWOLNIJ PRZYCISK

2



EN PRESS AND HOLD UNTIL BEEP
DE DRÜCKEN UND FESTHALTEN BIS ZUM TON SIGNAL
ES MANTENER PULSADO HASTA QUE EMITA UN PITIDO
FR APPUYER SANS RELÂCHER JUSQU'AU BIP
NL INDRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN TOT EEN PIEPGELUID KLINKT
IT TENERE PREMUTO FINO ALL'EMISSIONE DEL SEGNALE ACUSTICO
DK RYK OG HOLD, TIL DU HØRER ET BIP
PT MANTER PREMIDO ATÉ SINAL SONORO
PL NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ DO USŁYSZENIA SYGNAŁU